



Bij een brandmelding:



Toets op [A] de interne zoemer zal hiermee stoppen.
 Laat een bevoegd persoon de situatie beoordelen.

Uitzetten signaalgevers:



Draai de sleutelschakelaar [B] naar stand NIV2.



Druk op [C] om de signaalgevers te stoppen.

Resetten centrale:



Reset de centrale met [D] toets.

Bij een storingsmelding:



Toets op [B] de interne zoemer zal hiermee stoppen.
 Bekijk welke storingsindicatie LED brand. Storing wordt ook op het display weergegeven.
Geef de storing door aan uw installateur en laat deze de storing verhelpen.