




Bij een brandmelding:



Toets op  (A) De interne zoemer zal hiermee stoppen. Laat een bevoegd persoon de situatie beoordelen.

Uitzetten signaalgevers:



Draai de  sleutelschakelaar (B) naar stand NIV2



Druk nogmaals  op (A) om de signaalgevers te stoppen

Resetten centrale:


Zorg er voor dat alle rook weg is en/of de handmelders gereset zijn met behulp van de nodige sleutel.



Reset de centrale met de  (C) toets

Bij een storingsmelding:



Toets op  (A) De interne zoemer zal hiermee stoppen.

Bekijk welke storingsindicatie LED brand. Storing wordt ook op het display weergegeven.

Geef de storing door aan uw installateur en laat deze de storing verhelpen.