

**GEBRUIKERS HANDLEIDING** **TEXECOM PREMIER 412/816/832**

*De toetsposities zijn op de klavieren steeds identiek, sommige benamingen/ kunnen verschillen.  
 Elk systeem is ingesteld volgens uw persoonlijke behoeften!*

**Meest voorkomende vragen:**

**System inschakelen:**

- Controleer eerst of alle zones oké zijn, vervolgens kan het systeem ingeschakeld worden.
- Bij woningen kan het systeem ingeschakeld worden met de sneltoets **yes**
- Gedeeltelijk inschakelen:
  - \* Nachtschakeling met de knop Part of huisje met ventje in.
  - \* 1+yes: alle magneetcontacten inschakelen
  - \* 2 + yes: alle magneetcontacten behalve ...
  - \* 3 + yes: zelf te bepalen ...
  - \* 4 + yes: zelf te bepalen ...
- Voor bedrijven/winkels wordt de sneltoets niet geactiveerd, en dient het systeem ingeschakeld te worden met de **gebruikerscode + yes** (voor wapenen van één of meerdere partities, toets **gebruikerscode + partitie+ te wapenen partitie (1 tot 4) + yes**)
- Controleer steeds eerst of er reeds een partitie is ingeschakeld, dit kan je controleren met 'part' of '3 huisjes' in te drukken

BVB. Een woning met 2 partities (1= woning, 2= garage). Klant heeft part 2 reeds geactiveerd, vertrekt en activeert het ganse systeem met 'yes' op het klavier in de woning. Bij aankomst drukt hij de code. Indien hij geen selectie maakt, zal het systeem partitie 2 gewapend laten. Anders moet er een selectie gemaakt worden. Let wel elk systeem heeft zijn eigen individuele instellingen volgens wensen van de gebruikers!



### System uitschakelen:

Bij binnenkomen en er wordt een vertraagde zone gepasseerd

- Klavier piept >
- Enkel gebruikerscode ingeven

Indien er meerdere partities zijn, kan de klant deze indien gewenst selecteren en ineens mee uitschakelen.



### System resetten na alarm:

- Gebruikerscode + reset

Een inbraakalarm of een vals alarm kan onmiddellijk gereset worden.

LET WEL brandalarm resetten nadat de rook weggetrokken is, anders blijft het systeem in alarm gaan.



### System geeft een fout aan:

- Om deze fout uit te lezen, geef uw **gebruikerscode + menu + 2** in, vervolgens zal het systeem de fouten laten zien
- *Indien het een lijnfout betreft, gelieve contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij om de lijn na te kijken, **eerst zelf manuele test uitvoeren***

Toets uw gebruikerscode in ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )

Druk nu ( ) of menu gevolgd door cijfer 9  
De display toont GEEF CODE??

U geeft nu de cijfers 92 in. En wacht 10 seconden.

U kan nu het menu verlaten door de cijfers 99 en het ( ) of menu te drukken.



- bij batterijfout contacteert u Jacobs voor nazicht van de batterij, nadat u eerst enkele uren wacht
- **Mogelijke foutmeldingen:**
  - Batterij fout > contacteer Jacobs indien het probleem na enkele uren aanhoudt.
  - Sabotage > contacteer Jacobs nadat u de zone vaststelde en mechanische fout/kapot onderdeel vond
  - Service vereist > contacteer Jacobs
  - Sorry, dit keypad is in een vergrendelde partitie > ontgrendel de partitie indien u hier toegang toe heeft, verlaat anders deze zone
  - Activiteit fout > schakel het alarm opnieuw aan/uit, indien de fout blijft contacteer Jacobs
  - Een zekering is stuk > het alarm zal nog verder werken, contacteer onmiddellijk Jacobs
  - Test gefaald > het systeem kan gebruikt worden, test melding manueel uitvoeren via **mastercode + menu + 9 + gebr opties + V/yes + pijltjes naar beneden tot zend test oproep + V/yes**
  - Remote keypad is nu vergrendeld > tijdelijke blokkering door te veel foute codes. Het systeem blokkeert de eerste maal 3minuten. Indien de sirene loeit, ga naar buiten in een niet beveiligde zone en wacht tot de sirene stopt (3min). Ga daarna binnen en geef de juiste code in. Indien weer een foute code zal het systeem 6 minuten blokkeren. Daarna 12 min enzovoorts. Gedurende de blokkeringsperiode mag je in geen enkele beveiligde zone komen omdat het systeem daarmee zijn blokkeringstijd verlengt.
  - Timer wapening > partities worden ingeschakeld door een controle timer



- Installateur werkt op site> Jacobs is ingelogd op uw systeem op uw vraag.



### Menu van het systeem bedienen:

- gebruikerscode ingeven + menu, vervolgens met de pijltjes door het menu gaan en selecteer het gepaste onderdeel door op yes te drukken.
- nieuwe codes toevoegen doet u met de mastercode + menu zie hieronder



### Nieuwe code toevoegen voor nieuwe gebruiker:

- ga naar het programmeermenu via mastercode + menu + 9 + 80  
 Het systeem geeft automatisch de eerstvolgende vrije plaats in het geheugen weer, geef de nieuwe code in van 4,5 of 6 cijfers, bevestig met yes en bevestig nogmaals de nieuwe code. Deze staat nu in het systeem geprogrammeerd. Controleer de opties die deze code krijgt. Verlaat het menu met Reset. Vul uw gebruikerslijst aan!  
 !! Bij invoeren van een code met 4 cijfers blijven er dus steeds 2 sterretjes staan, dit is normaal

**Optiemogelijkheden: Wanneer u dit menu doorloopt geldt telkens wanneer het cijfer zichtbaar is, hebt u de functie geactiveerd, wanneer er een puntje staat is de functie niet actief.**

Opties 1 (81)

- 1) partitie1 :wel/geen toegang verlenen
- 2) partitie2: wel/geen toegang verlenen
- 3) partitie3: wel/geen toegang verlenen
- 4) partitie4: wel/geen toegang verlenen
- 5) kan wapenen: wel/niet toestaan
- 6) kan overbruggen: wel/niet toestaan



7) kan ontwapenen: partities wel/niet kunnen ontwapenen

#### Opties 2 (82)

- 1) eenmalige code instellen, wordt gewist na gebruik
- 2) blokkeer code met controle timer 1: uit= de code werkt altijd, aan= code werkt op opgegeven uren/dagen
- 3) doormelding opening is aan= rapporteert ontwapening naar de meldkamer, uit= wordt niet gerapporteerd
- 4) doormelding sluiting is aan= idem als hierboven, andersom
- 5) dwangcode: aan= deze gebruikerscode rapporteert een Hold Up naar de meldkamer, indien uit is dit een normaal te gebruiken code
- 6) activeer slot output: deurslotfunctie aan/uit
- 7) legt globale Hold Up/brandalarm stil: van alle partities of enkel van toegewezen partitie.

#### Opties 3 (83)

- 1) kan installateurscode programmeren: aan/uit
- 2) kan NVM vergrendelen: niet aanvinken
- 3) toegang tot installateurs programmeermenu: aan/uit
- 4) testoproep transmissie: kan wel/niet testoproep manueel uitvoeren
- 5) kan alarm/fout bevestigen: kan alarmen en servicfouten wel/niet bevestigen en resetten
- 6) gebruiker programmatie menu: gebruiker heeft wel/geen toegang tot het menu
- 7) kan gebruikerscodes programmeren: wel/niet
- 8) partities enkel van lokaal klavier: aan: kan toegewezen partities wapenen/ontwapenen op toegewezen klavieren, uit: kan alle toegewezen partities wapenen/ontwapenen van op elk klavier



### Uw eigen/een bestaande code wijzigen:

- Wanneer het systeem uitgeschakeld is, geeft u de code die gewijzigd dient te worden in, gevolgd door menu 5, het systeem zal vragen de nieuwe code in te geven en ze nogmaals te bevestigen. **Gebruikerscode + menu + 5 + yes** Vervolgens aanwijzingen volgen om nieuwe code van 4,5 of 6 cijfers in te geven en ook nogmaals te bevestigen. Indien u een code van 4 cijfers wenst in te voeren zullen er dus 2 sterretjes blijven staan. U drukt dan toch reeds op V/yes



### Programmeer tijd / klok aanpassen:

- **Mastercode + menu + 9, dan verschijnt >**
- **programmeermenu geef code > ??**
- **Ga met de pijltjes naar beneden tot scherm Gebr Opties 0-9**
- **Yes**
- **Pijltjes tot programmeer tijd**
- **Yes**
- **Tijd invoeren met toetsen klavier**
- **Yes**
- **Verlaat menu met reset**





www.jacobsbeveiliging.be