

## BRANDMELDCENTRALE

### Handelingen bij een brandmelding:

#### Bij Pre-Alarm:

Druk op STOP zoemer



°

Om onderzoek te starten toets



(In overeenstemming met de autoriteiten)

°

Of:



Direct evacuatie starten:

(Sirenes starten en sturingen geactiveerd)

°

#### Bij een brand alarm:

(Controleer de ruimte waar de melding vandaan komt)

°

Druk op STOP zoemer



°

Indien geen evacuatie

vereist is stop sirenes (niv2)

(start sirenes weer door nogmaals toets te activeren)

°

### Herstellen van de centrale:

Indien geen verdere actie is vereist

Druk op STOP sirene (niv2)



(indien de sirenes al gestopt zijn starten deze weer)

°

Herstel de centrale (niv2)



(In overeenstemming met de autoriteiten)

### Niveau 2 centrale:

De centrale is met de sleutel of met code in niveau 2 te zetten.

(code wordt verstrekt door uw installateur)

°

°

°



Voor uitgebreide handleiding zie gebruikershandleiding

### Knoppen:

°

LED-test



°

Evacuatie (niv2)



°

Onderzoek (niv2)



°

Stop zoemer



°

Stop/start sirene (niv2)



°

Herstel centrale (niv2)



°

°

**inim**  
ELECTRONICS

SUPPORT 03/464 03 37



Jacobs beveiliging BV, Hoogstraatsebaan 51, 2390 Oostmalle • TEL 03 464 03 37  
info@jacobsbeveiliging.be • www.jacobsbeveiliging.be • BTW BE 0894.815.694  
RPR Antwerpen - IBAN BE09 6451 0342 3657 - BIC JVBABE22 • INCERT nr. B-1646

