

## Verkorte Handleiding Texecom 412/816/832



### Inschakelen van systeem

Toets uw gebruikerscode in **(?) (?) (?) (?)** gevolgd door de **(✓)** toets.

De 'gewapend' led zal pinken en de uitgangstonen zullen te horen zijn gedurende de uitlooptijd.

### Uitschakelen van systeem

Toets uw gebruikers code in **(?) (?) (?) (?)**.

### Systeem resetten na alarm

Geef uw gebruikerscode in **(?) (?) (?) (?)** en druk op **(↻)**.

### Systeem geeft een fout aan. ( oranje led service/sleutel)

Geef uw gebruikerscode in **(?) (?) (?) (?)** gevolgd door de **(☰)** toets + **(2)** in, vervolgens zal het systeem de fouten laten zien. Druk **(☰)** of **(↻)** om de fout te bevestigen en terug te keren naar het beginscherm.

Reset het systeem zoals boven weergegeven. Indien de melding na enkele uren niet verdwenen is, contacteer dan de technische dienst van Jacobs Beveiliging.